

取扱説明書

目次

はじめに	3
特長	3
接続方法	3
動作環境	4
基本的な使用方法	5
1. 起動	5
2. ログイン	5
3. 一覧表示	
4. I Pアドレスを変更する機器の選択	6
5. 設定画面	
6. 確認画面	
7. 再起動中表示	8
8. 設定終了	8
便利な機能-ファイル	9
便利な機能-共通設定	10
1. IPv4設定画面	10
2. メール設定	11
3. 送信メール設定	11
4. NTP設定	12
5. 時刻設定	12
6. 共通設定の実行	13
便利な機能-ツール設定	14
1. 自動割り当てルール設定	14
2. 禁止アドレス登録	16
3. システム名、パスワードの変更	
便利な機能-言語切替	18
便利な機能-ソート機能	19
便利な機能-実行	20
便利な機能-ブラウザ起動	21
ヘルプーバージョン表示	23
ヘルプー取扱説明書表示	24
トラブルシューティング	
トラブルシューティングーブロック解除	26
	30

取扱い上のご注意

使用許諾契約書

簡単設定ツールをご利用にあたり、コンピュータ・プログラム並びにその関連資料(以下「本ソフトウェア」といいます)は、下記契約事項を遵守することを条件にお客様へご提供されます。お客様がご利用いただくにあたりましては、このライセンス契約書の事項をご一読のうえご同意されたものといたします。このライセンス契約書の事項にご同意できない場合には、「本ソフトウェア」をご利用することはできません。

「本ソフトウェア」はお客様へ無償で提供されます。

使用許諾

お客様は、「本ソフトウェア」をお客様の所有するパーソナルコンピュータに、インストールし使用することができます。但し、「本ソフトウェア」の著作権は開発元(以下、著作権者という。)に帰属しますので、お客様に著作権は移転しません。

禁止事項

お客様は次の各号に該当する行為をしないものとし、以下の各号の何れかに該当する行為を行った場合には、お客様による「本ソフトウェア」の使用権は即時に終了するものとします。

- (1) 「本ソフトウェア」の全部又は一部を著作権者の許可なく複製、改変その他の行為を行うこと。
- (2) 「本ソフトウェア」を逆アセンブル、逆コンパイル、その他の方法により解析、修正を 行うこと。
- (3) 「本ソフトウェア」を第三者に譲渡、販売、転貸、賃貸に供すること。
- (4) 「本ソフトウェア」を著作権者の許可なく再使用の許諾をおこなうこと。

責任の権限

- (1) 著作権者は「本ソフトウェア」の実行が中断しないこと、もしくは本ソフトウェアに不具合がないことを何ら保証するものではありません。
- (2) 著作権者は「本ソフトウェア」の機能、性能がお客様の要求を満足するものであることを保証するものではありません。
- (3) 著作権者は「本ソフトウェア」の使用により生じたお客様の損害又は第三者からのお客様またはその他に対する請求について、いかなる場合においても一切の責任を負わないものとします。

お客様は「本ソフトウェア」により映像(音声)を扱う際に、プライバシー又は著作権等に関する違法な行為を行わないよう、充分な注意・配慮をするものと致します。

仕様変更

「本ソフトウェア」の仕様、デザイン及び取扱説明書の内容は、予告なく変更することがあります。

はじめに

本ソフトウェアは、池上通信機株式会社製のネットワークカメラ及びネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダの設定を行うソフトウェアです。

本ソフトウェアをインストールしたPCとネットワークカメラ又はネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダをLAN接続することにより、容易にネットワークの設定が可能です。

特長

(1) IPアドレス簡単設定

ネットワークカメラ、ネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダの I Pアドレスが設定できます。

(2) 共通設定


ネットワークカメラ及びネットワークエンコーダの IPv4設定、メール設定、送信メール設定、NTP設定、時刻設定ができます。また、ネットワークレコーダの IPv4設定、時刻設定ができます。

(3)一覧表示

LAN上のネットワークカメラ、ネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダの検索を行い 一覧表示できます。

接続方法

ネットワークカメラ及びネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダとPCをLANにて接続します。



動作環境

下記の動作環境にてインストールを行ってください。

- CPU: Intel Pentium®4 2. 0GHz以上
- ・メモリ: 256MB以上(512MB以上推奨)
- ・オペレーティングシステム Microsoft® Windows® XP® operating System
- ・ブラウザ: Microsoft® InternetExplorer® 6.0

IntelおよびPentiumは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、InternetExplorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国おける登録商標または商標です。

また、本取扱説明書では、Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

基本的な使用方法(1)

簡単設定ツールの基本的な使用方法を説明します。

1. 起動

デスクトップ上の簡単設定ツールのアイコンをダブルクリックします。

簡単設定ツールをインストール後に、最初に起動を行うとWindowsXPのSP2の場合「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されます。この画面で、「ブロックを解除する」のボタンをクリックして下さい。システム名とパスワード入力のためのログイン画面が表示されます。

「Windowsセキュリティの重要な警告」画面が表示されない場合は、「2.ログイン」を行ってくだ さい。






2. ログイン

ネットワークカメラ及びネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダは、工場出荷時は、システム名とパスワードは登録されていません。システム名、パスワードは空欄で「OK」ボタンをクリックして下さい。

システム名、パスワードを設定している場合は、それぞれ入力して「OK」をクリックして下さい。



基本的な使用方法(2)


3. 一覧表示

ネットワーク上に接続されている、ネットワークカメラ及びネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダの一覧が表示されます。



4. IPアドレスを変更する機器の選択


IPアドレスを変更したい機器の実行チェックボックスをクリックしてチェックを入れます。 「選択」ボタンをクリックすると設定が開始します。



基本的な使用方法(3)

5. 設定画面


IPアドレスを変更する場合は、IPアドレス設定の変更のチェックボックスをチェックします。 IPアドレスを設定したいアドレスに変更して「設定」ボタンをクリックします。 「自動割り当て」ボタンをクリックするとIPアドレスを自動で割り当てます。



基本的な使用方法(4)

6. 確認画面

「OK」ボタンをクリックします。




7. 再起動中表示

設定データを書き込み後、ネットワークカメラ又はエンコーダを再起動するため約10秒間お待ち下さい。

ネットワークカメラ/エンコーダを再起動しています


8. 設定終了



便利な機能ーファイル

メニューのファイルにて共通設定、ツール設定、言語の設定内容をシステム毎に名前をつけてファイルに保存し、後で読み出すことができます。簡単設定ツールの起動時は「common.dat」ファイルが読み出され、終了時は、「common.dat」ファイルに上書きされます。

「common.dat」ファイルは、本ソフトウェアのインストールフォルダに格納されています。



便利な機能ー共通設定(1)


簡単設定ツールからは、ネットワークカメラ及びネットワークエンコーダの設定共通部の一部を設定することができます。 I P v 4 設定、メール設定、送信メール設定、NT P 設定、時刻設定の各項目が設定可能です。 I P アドレスの設定時に、これらの設定も同時に行うことができます。

注意事項:

ネットワークレコーダは I P v 4 設定、時刻設定を除く共通設定(メール設定、送信メール設定、N T P設定)はできません。

1. IP v 4 設定画面

IPアドレス以外のIPv4ネットワーク設定を行います。



便利な機能-共通設定(2)

2. メール設定

メール設定を行います。送信メールのメールアドレス、送信認証のアカウント名、パスワードはブラウザ経由にて個別に設定して下さい。



3. 送信メール設定


送信メールの設定を行います。



便利な機能-共通設定(3)

<u>4. NTP設定</u>

NTPサーバの設定を行います。




5. 時刻設定

時刻設定は、簡単設定ツールを使用しているPCの時刻をネットワークカメラ及びネットワークエンコーダに設定します。

便利な機能-共通設定(4)

6. 共通設定の実行

共通設定を行うには、設定画面にて共通設定を行いたい項目のチェックボックスをチェックします。 その後の操作は、IPアドレス設定と同じです。



便利な機能-ツール設定(1)

簡単設定ツールの設定を行うことによって、より快適にIPアドレス設定の環境を作れます。

1. 自動割り当てルール設定

I Pアドレスを割り当てる際のルールを決めます。

IPアドレスルール: IPアドレス割り当て時に基準となるIPアドレスを設定します。


[PCのIPアドレスを元にする]

お使いのPCのIPアドレスを基準とします。

[ユーザー割り当てルールを元にする]


ユーザー割り当てルールの I Pアドレス開始~停止、サブネットマスクを基準とします。 下図の場合、 I Pアドレス「192. 168. 1. 100」~「192. 168. 1. 253」までの I Pアドレスをネットワークカメラ又はネットワークエンコーダに割り当てます。


[ルール設定] - [ルール設定] にて自動割り当てルール設定画面が表示されます。



便利な機能-ツール設定(2)

IPアドレスを自動割り当てにて行う場合は、設定項目を「自動割り当て」に設定します。 「手動割り当て」⇔「自動割り当て」の切替は、変更したいリスト上で右クリックで項目を選ぶか、 設定をクリックして一括で変更します。






便利な機能-ツール設定(3)

2. 禁止アドレス登録

IPアドレスを自動割り当てする場合に、自動割り当ての対象から禁止IPアドレスを登録します。 IPアドレスの欄にアドレスを入力し、「追加」ボタンを押すことにより禁止IPアドレスリストの登録ができます。

[ルール設定] - [禁止 I Pアドレスリスト] にて禁止 I Pアドレスリスト画面が表示されます。




IPアドレス「192.168.1.1」が自動割り当ての禁止IPアドレスとなります。 禁止IPアドレスは、禁止のチェックボックスにてチェックされている時のみ有効です。

便利な機能-ツール設定(4)

3. システム名、パスワードの変更

ネットワークカメラ及びネットワークエンコーダは、工場出荷時にはシステム名、パスワードは登録されていません。簡単設定ツールの使用権限を制限するために、システム名、パスワードの登録をして下さい。システム名は、半角英数字最大16文字、パスワードは半角英数字最大8文字まで登録可能です。

「ルール設定] - 「パスワード設定」にて設定画面が表示されます。




注意事項:

システム名、パスワードをお忘れになると、この簡単設定ツールが使用できなくなります。忘れないようにお願いいたします。


便利な機能一言語切替

メニューの言語にて英語、日本語の言語切替が可能です。



便利な機能-ソート機能


検索一覧画面上のリスト表示は、機種名、MACアドレス、DHCP、IPv4アドレス、バージョン、結果のいずれかで並び替えを行えます。並び替えを行いたい場合は、並び替えを行いたい項目をクリックして下さい。



いずれかをクリックするとクリックした項目によりリストの並び替えを行います。

便利な機能一実行


選択のチェックボックをチェックせずに、下図の赤枠内でダブルクリックを行うことによって実行 開始できます。




便利な機能ーブラウザ起動(1)

リスト上で、マウスの右クリックをして[ブラウザ起動]をクリックすると、Internet Explorerが起動し、ネットワークカメラ又はネットワークエンコーダのログイン画面が表示されます。

カーソルの赤枠の何れかに合わせて「マウスの右クリック」します。




「ブラウザ起動」をクリックします。




便利な機能ーブラウザ起動(2)

簡単設定ツールからInternet Explorerの起動ができます。



ヘルプーバージョン表示


メニューのヘルプにてバージョン表示をクリックするとバージョン情報が表示されます。





ヘルプー取扱説明書表示

メニューのヘルプにてヘルプをクリックすると本書が表示されます。 PDFファイルですのでPDFの表示ソフトを予めインストールして下さい。



トラブルシューティング

お問い合わせをする前にご確認下さい。

症状	確認してください
一覧表示に何も	● PC、ネットワークカメラ又はネットワークエンコーダ、ネットワークレコー
表示されない。	ダがLAN接続されていますか?
	● ネットワークカメラ又はネットワークエンコーダ、ネットワークレコーダの電
	源が入っていますか?
	● インストール後の最初の起動時に「Windowsの重要な警告」画面にて
	「ブロックする」を選択していませんか?
	トラブルシューティングーブロック解除P26~29を行ってください。
一部のネットワ	● ハブにPC、ネットワークカメラ又はネットワークエンコーダ、ネットワーク
ークカメラ又は	レコーダがLAN接続されていますか?
ネットワークエ	● LANケーブルが外れていませんか?
ンコーダが一覧	● PCとネットワークカメラ又はエンコーダ、ネットワークレコーダを直接接続
表示に表示され	する場合は、LANケーブルがクロスケーブルですか?
ない。	● 簡単設定ツールのログイン時のシステム名、パスワードがネットワークカメラ
	又はエンコーダ、ネットワークレコーダのシステム名、パスワードと同じですか?
	● ネットワークカメラ又はネットワークエンコーダのDHCP自動取得になって
	いてDHCPサーバーからIPアドレスを取得できていますか?


トラブルシューティングーブロック解除(1)

「Windowsファイアウォール」の「全般」にて「例外を許可しない」がチェックされている場合は、本ソフトウェアが正しく動作しません。「例外を許可しない」のチェックを外して「OK」をクリックして下さい。

「スタート」→「コントロールパネル」にて「Windowsファイアウォール」をダブルクリックします。




「Windowsファイアウォール」の「全般」にて「例外を許可しない」のチェックを外し、「OK」をクリックします。



トラブルシューティングーブロック解除(2)

簡単設定ツールをインストール後、最初に起動時に「Windowsセキュリティの重要な警告」画面にて「ブロックする」を選択した場合、本ソフトウェアが正しく動作しません。下記の手順にてブロックを解除して下さい。




「スタート」→「コントロールパネル」にて「Windowsファイアウォール」をダブルクリックします。




トラブルシューティングーブロック解除(3)

「例外」にてEasy Setting Toolがチェックされていなかったらチェックします。 「Windowsファイアウォールによるプログラムのブロック時に通知を表示する」はチェック状態にし て下さい。



トラブルシューティングーブロック解除(4)

「OK」を選択します。



お問い合わせフォーマット

簡単設定ツール お問い合わせフォーマット 記入日

		ロントロ	
お客様情報	お名前		
4 - H 194111 IN	会社名		
	電話番号		
	FAX番号		
	メールアドレス		
代理店名			
弊社営業担当			
I i i i i i aliii i aha			
使用環境 PC			
PС	メーカー名		
	機種名		
	OS	Windows2000・WindowsXP Home・Windows Pro・その他()
	IEバージョン	Ver	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	ゲートウェイ		
	優先DNS		
	代替DNS		
簡単設定ツール	バージョン	Ver	
ネットワークカ ネットワークエ	メラ台数	台 SerNo	
ネットワークエ	ンコーダ台数	台 SerNo	
ネットワーク接	続状態(できるだり	†詳しくお書き下さい。)	
1588 5 A 1 31 da			
お問い合わせ内	谷・小具合内谷		
弊社記入欄			
71 III HILD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

問合せでご提供頂きました個人情報は、お客様のサポート活動及び当社製品のご案内などに活用させて頂き、そのために必要な範囲で池上通信機株式会社及びその関係会社、代理店等に、電子データ、書面により提供させて頂きますのでご了承の程お願い申し上げます。

お問い合わせフォーマット

簡単設定ツール お問い合わせフォーマット (記入例)

記入日 2006/ 7/ 1

		60人 月 2006/ 7/	1
お客様情報	お名前	池上 太郎	
	会社名	池上通信機株式会社	
	電話番号	xx-xxxx-xxxx	
	FAX番号	xx-xxxx-xxxx	
	メールアドレス	ikegami_tarou@xx.co.jp	
代理店名	なし		
弊社営業担当	池上一郎		
使用環境			
РС	メーカー名	XXX	
	機種名	XXX	
	OS	Windows2000・WindowsXP Home・Windows Pro・その他()	
	IEバージョン	Ver 6. 0. 2900. 2180. xpsp. sp2_gdr. 050301. 1519	
	IPアドレス	192. 168. 1. 50	
	サブネットマスク	255. 255. 255. 0	
	ゲートウェイ	192. 168. 1. 1	
	優先DNS	192. 168. 1. 1	
	代替DNS		
簡単設定ツール	バージョン	Ver 1.00	
ネットワークカメラ台数		2台 SerNo 1,2	
ネットワークエンコーダ台数		0台 SerNo	
ネットワーク接	続状態(できるだ	け詳しくお書き下さい。)	
ラットローカカ	マラのムしDCも	ハブ! 7 坟结	

|ネットワークカメラ2台とPCをハブに接続。

お問い合わせ内容・不具合内容

簡単設定ツールを起動したのですが、検索リストにネットワークカメラの情報がでません。

弊社記入欄

問合せでご提供頂きました個人情報は、お客様のサポート活動及び当社製品のご案内などに活用させて頂き、そのために必要な範囲で池上通信機株式会社及びその関係会社、代理店等に、電子データ、書面により提供させて頂きますのでご了承の程お願い申し上げます。

lkegami

国内営業グループ 〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 TEL: 03-5748-2211 (代) 札幌営業所 〒060-0051 北海道札幌市中央区南一条東1-3 パークイースト札幌 TEL: 011-231-8218 (代) 仙台営業所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命勾当台南ビル TEL: 022-227-2066 (代) 名古屋営業所 〒465-0051 愛知県名古屋市名東区社が丘1-1506 加藤第2ビル TEL: 052-705-6521 (代) 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-6 第1江坂池上ビル TEL: 06-6389-4466 (代) 大阪支店 TEL: 082-223-3163 (代) 広島営業所 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町5-16 サンケイビル 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-1 ノーリツビル福岡 TEL: 092-451-2521 (代) 福岡営業所